


BENUTZERHANDBUCH

Vergabe von EPS-Berechtigungen

Nach dem erfolgreichen Login in der Clearingplattform, finden Sie im Menü unter **Stammdaten** den Unterpunkt **EPS Berechtigungen**.




Laut AB-BKO werden für Mengen, die von Bilanzgruppen ein-/ausgespeichert, importiert/exportiert, bzw. als Produktionsmengen übernommen werden, externe Konten (sogenannte EPS Konten) geführt. Das Konzept der EPS Konten berührt die Ein-/Auspeisepunkte. Von den Eigentümern der EPS Konten können Berechtigungen zur Nutzung dieser EPS Konten vergeben werden.

Die Nutzung von Ein-/Auspeisepunkten erfordert ein Externes (EPS) Konto.

Falls nicht ein eigenes, sondern ein fremdes Externes (EPS) Konto genutzt werden soll, einigt sich der BGV vorab bilateral mit dem Eigentümer des zu nutzenden EPS Kontos betreffend der Berechtigung.

Der BGV ist verpflichtet, vorab die Nutzung des Externen Kontos (EPS) mit AGGM abzustimmen.

Ihre Bilanzgruppen, welche ein Externes Konto darstellen, finden Sie im Menü unter **Stammdaten / Bilanzgruppen**



nachdem Sie die Funktion **Suchen** angeklickt haben, haben Sie folgende Ansicht:

Suchergebnisse für Bilanzgruppen:

Alias	Name	Kodierung	BG Subtyp	BG Verantwortlicher	Details
GASTRADE_BG	GASTRADE_BG	GASTRADE_BG	Kommerziell	GASTRADE_BGV	
GASTRADE_EXT	GASTRADE_EXT	GASTRADE_EXT	Extern	GASTRADE_BGV	
GASTRADE_OMV_EXT	GASTRADE_OMV_EXT	GASTRADE_OMV_EXT	Extern	GASTRADE_BGV	

Bilanzgruppen mit Externen Konten haben den **BG Subtyp „Extern“**.

Suchergebnisse für Bilanzgruppen (Filter: BG Subtyp: Extern):

Alias	Name	Kodierung	BG Subtyp	BG Verantwortlicher	Details
GASTRADE_BG	GASTRADE_BG	GASTRADE_BG	Kommerziell	GASTRADE_BGV	
GASTRADE_EXT	GASTRADE_EXT	GASTRADE_EXT	Extern	GASTRADE_BGV	
GASTRADE_OMV_EXT	GASTRADE_OMV_EXT	GASTRADE_OMV_EXT	Extern	GASTRADE_BGV	

In den **Details** der jeweiligen Bilanzgruppen finden Sie die **Gültigkeit**.

Bilanzgruppe: GASTRADE_EXT

Datenbank ID: 5261

Alias #: GASTRADE_EXT

Name #: GASTRADE_EXT

Kodierung #: GASTRADE_EXT

BG Subtyp #: Extern

BG Verantwortlicher: GASTRADE_BGV

Bilanzgebiet*: RZ-OST

Bilanzdelegation:

Delegationsgeschichte: [Liste öffnen](#)

Komponenten: [Liste öffnen](#)

Gültig von: 01.01.2010


Gültig bis:

Konten (13)

[Lastprofil Zuordnungen](#) [Speichern](#) [Neu](#) [Löschen](#) [Abbrechen](#)

Diese ist wichtig, da **nur für aktive Bilanzgruppen** EPS Berechtigungen vergeben werden können.

Wollen Sie die Gültigkeit einer nicht selbstverwalteten Bilanzgruppe überprüfen, so finden Sie diese unter **Stammdaten / Bilanzgruppenübersicht**



Mit Hilfe der Filterfunktionen finden Sie rasch die gewünschte Bilanzgruppe und können deren Gültigkeit überprüfen, diese muss ein **Gültig von** Datum aufweisen.

Bilanzgruppenübersicht

Bilanzgruppenübersicht

Bilanzname: EIC Code: Gültig von: Gültig bis: Typ: BG Verantwortlicher:

Bilanz UID	Bilanzname	EIC Code	Gültig von	Gültig bis	Typ	BG Verantwortlicher
001000	GAS-ALIVE	GAS-ALIVE			Kommerziell	GAS-ALIVE
001010	ENERGIE-GRAZ_N	ENERGIE-GRAZ_N	01.10.2002 00:00	01.07.2008 00:00	Netz	ENERGIE-GRAZ_N
001020	ENERGIE_GRAZ	ENERGIE_GRAZ	01.10.2002 00:00		Lieferant	ENERGIE_GRAZ
001030	KAERNTEN_GN	KAERNTEN_GN	01.10.2002 00:00		Verluste	KELAG_GN
001040	KAERNTEN_GAS	KAERNTEN_GAS	01.10.2002 00:00		Kommerziell	KAERNTEN_GAS
001050	KELAG_GAS	KELAG_GAS	01.10.2002 00:00		Lieferant	KELAG_GAS
001060	RAGBG	RAGBG	01.10.2002 00:00		Kommerziell	RAGBG
001070	RAGVERS	RAGVERS	01.10.2002 00:00		Lieferant	RAGVERS
001080	TG-BG0001	TG-BG0001	01.10.2002 00:00		Kommerziell	EONAT
001090	TG-VER0001	TG-VER0001	01.10.2002 00:00		Lieferant	TG-VER0001
001100	TG-AE	TG-AE	01.10.2002 00:00		Regelenergiemarkt	TG-AE
001110	SALZBURGAG-G	SALZBURGAG-G	01.10.2002 00:00		Kommerziell	SALZBURGAG-G
001120	SALZBURG-AG-NGAS	SALZBURG-AG-NGAS	01.10.2002 00:00		Verluste	SALZBURG-AG-NGAS
001130	SALZBURGAG-G_LF	SALZBURGAG-G_LF	01.10.2002 00:00		Lieferant	SALZBURGAG-G_LF
001140	MYELECTRIC-G	MYELECTRIC-G	01.10.2002 00:00		Lieferant	MYELECTRIC-G
001150	WELS_AG_V	WELS_AG_V	01.10.2002 00:00		Lieferant	WELS_AG_V
001160	WELS_AG_NB	WELS_AG_NB	01.10.2002 00:00		Verluste	WELS_AG_NB
001170	LEOBEN_GAS	LEOBEN_GAS	01.10.2002 00:00		Netz	LEOBEN_GAS
001180	LEOBEN_V	LEOBEN_V	01.10.2002 00:00		Lieferant	LEOBEN_V
001190	STFG	STFG	01.10.2002 00:00		Kommerziell	STFG
001200	OMV_FLU	OMV_FLU	01.10.2002 00:00		Verluste	OMV_FLU
001210	AGCS-AA	AGCS-AA	01.10.2002 00:00		Minutenreserve	AGCS
001230	OMV_SPEICHER	OMV_SPEICHER	01.10.2002 00:00		Extern	OMV_ERDGAS
001240	RAG_SPEICHER	RAG_SPEICHER	01.10.2002 00:00		Extern	RAG_SPEICHER
001250	GSG_N	GSG_N	01.10.2002 00:00		Verluste	GSG_N

[CSV Download](#)

Ist eine Bilanzgruppe ohne Datum in der Liste angeführt, so befindet sich diese noch im Registrierungsprozess und es kann erst nach Aktivierung durch AGCS, eine EPS-Berechtigung vergeben werden.

Alle in der Regelzone Ost eingerichteten Ein-/Ausspisepunkte finden Sie ebenfalls im System. Im Menü **Stammdaten / Übergabepunkte**.

Übergabepunkte

Übergabepunkte

Name: Richtung: - Marktgebiet: - [Filter](#)

Übergabepunkte (32)

Name	Richtung	Kodierung	Details
PUCH_S_EXP	Export	AT9000490000000000SPEICHERPUCHKRZEXP	
PUCH_S_IMP	Import	AT9000490000000000SPEICHERPUCHKRZIMP	
FREILA_EXP	Export	AT9001390000000000FREILASSINGRZEXP	
FREILA_IMP	Import	AT9001390000000000FREILASSINGRZIMP	
OGG_S_EXP	Export	AT9001790000000000SPEICHEROMVGASRZEXP	
OGG_S_IMP	Import	AT9001790000000000SPEICHEROMVGASRZIMP	
ARNOLDSTEIN_RZ_EXP	Export	AT9001790000000000ARNOLDSTEINRZEXP	
ARNOLDSTEIN_RZ_IMP	Import	AT9001790000000000ARNOLDSTEINRZIMP	
ASTEN_BIO_RZ_IMP	Import	AT900419000000000000ASTENBIORZIMP	
BAUMGARTEN_RZ_IMP	Import	AT900179000000000000BAUMGARTENRZIMP	
BAUMGARTEN_RZ_EXP	Export	AT900179000000000000BAUMGARTENRZEXP	
BRUCKLEITHA_RZ_IMP	Import	AT900359000000000000BRUCKLEITHARZIMP	
ENGERWITZDORF_RZ_IMP	Import	AT900049000000000000ENGERWITZDORFRZIMP	
LAA_RZ_EXP	Export	AT900359000000000000000000LAAZEXP	
LAA_RZ_IMP	Import	AT900359000000000000000000LAAZIMP	
LAUFEN_RZ_EXP	Export	AT900139000000000000000000LAUFENRZEXP	
LEOBEN_RZ_IMP	Import	AT900289000000000000000000LEOBENRZIMP	
MURFELD_RZ_EXP	Export	AT9001790000000000000000MURFELDRZEXP	
OBERKAPPEL_RZ_EXP	Export	AT9001790000000000000000OBERKAPPELRZEXP	
OBERKAPPEL_RZ_IMP	Import	AT9001790000000000000000OBERKAPPELRZIMP	
OMV_PRODUKTION_RZ_IMP	Import	AT9001790000000000000000OMVPRODUKTIONRZIMP	
PUCKING_RZ_IMP	Import	AT9000490000000000000000PUCKINGRZIMP	
RAG_PRODUKTION_RZ_IMP	Import	AT9000490000000000000000RAGPRODUKTIONRZIMP	
SALZBURG_BIO_RZ_IMP	Import	AT90013900000000000000SALZBURGBIORZIMP	
SCHAERDING RZ IMP	Import	AT90004900000000000000SCHAERDINGRZIMP	

[CSV Download](#)

Wichtig ist, dass Sie den richtigen Ein-/ Ausspisepunkt für Ihre Berechtigung(en) finden bzw verwenden.

Sind alle Prüfungen abgeschlossen, kann die Einrichtung der Berechtigungen begonnen werden,

im Menü **Stammdaten / EPS Berechtigungen**

EPS Berechtigungen

EPS Berechtigungen

Eps: Bilanzgruppe: Einspisepunkt: - Verwendungszweck: - Status: -

Gültig von: Gültig bis: [Filter](#)

EPS Berechtigungen (0)

Eps	Bilanzgruppe	Einspisepunkt	Verwendungszweck	Status	Gültig von	Gültig bis	Details
-----	--------------	---------------	------------------	--------	------------	------------	---------

[CSV Download](#) [Neu](#)

Eine neue Berechtigung wird mittels **NEU** erstellt.

EPS Berechtigung Detail

[Zurück](#)

Erstellen / Aktualisieren EPS Berechtigung:

Eps*:	GASTRADE_EXT	Gültig von*:	<input type="text"/>
Bilanzgruppe*:	GASTRADE_BG	Gültig bis:	<input type="text"/>
Einspeisepunkt*:	ARNOLDSTEIN_RZ_EXP		

Verfügbare Verwendungszwecke (2):	Selektierte Verwendungszwecke (0):			
<table border="1"> <tr><td>EXPORT</td></tr> <tr><td>EXPORT_TE</td></tr> </table>	EXPORT	EXPORT_TE	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> </table>	
EXPORT				
EXPORT_TE				

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Sie wählen das entsprechende EPS-Konto, die Bilanzgruppe und den entsprechenden Ein-/Auspeisepunkt.

EPS Berechtigung Detail

[Zurück](#)

Erstellen / Aktualisieren EPS Berechtigung:

Eps*:	GASTRADE_EXT	Gültig von*:	<input type="text"/>
Bilanzgruppe*:	GASTRADE_BG	Gültig bis:	<input type="text"/>
Einspeisepunkt*:	ARNOLDSTEIN_RZ_EXP		

Verfügbare Verwendungszwecke (2):	Selektierte Verwendungszwecke (0):			
<table border="1"> <tr><td>EXPORT</td></tr> <tr><td>EXPORT_TE</td></tr> </table>	EXPORT	EXPORT_TE	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> </table>	
EXPORT				
EXPORT_TE				

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Weiters wählen Sie den **Verwendungszweck** bei Ausspeisepunkten für Export

- EXPORT für Mengen, die die Regelzone verlassen
- EXPORT_TE gilt ausschließlich für Regelenergiemengen die die Regelzone verlassen

bzw bei Einspeisepunkten für Import

- IMPORT für Mengen, die in die Regelzone fließen
- IMPORT_TE gilt ausschließlich für Regelenergiemengen, die in die Regelzone fließen

EPS Berechtigung Detail

Zurück

Erstellen / Aktualisieren EPS Berechtigung:

Eps*:	GASTRADE_EXT	Gültig von*:	
Bilanzgruppe*:	GASTRADE_BG	Gültig bis:	
Einspeisepunkt*:	ARNOLDSTEIN_RZ_EXP		

Verfügbare Verwendungszwecke (2):	Selektierte Verwendungszwecke (0):
EXPORT EXPORT_TE	
▶ ◀	

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Abschließend vergeben Sie ein Datum ab dem Sie diese Berechtigung mittels Fahrplan nutzen möchten.

EPS Berechtigung Detail

Zurück

✔ Erfolgreich gespeichert

Erstellen / Aktualisieren EPS Berechtigung:

Eps*:	GASTRADE_EXT	Gültig von*:	01.01.2010
Bilanzgruppe*:	GASTRADE_BG	Gültig bis:	
Einspeisepunkt*:	ARNOLDSTEIN_RZ_EXP		

Verfügbare Verwendungszwecke (1):	Selektierte Verwendungszwecke (1):
EXPORT_TE	EXPORT
▶ ◀	

EPS Berechtigung Detail

Zurück

✘ Es existiert bereits eine EPS-Berechtigung für diesen Zeitraum.

Erstellen / Aktualisieren EPS Berechtigung:

Eps*:	GASTRADE_EXT	Gültig von*:	01.01.2010
Bilanzgruppe*:	GASTRADE_BG	Gültig bis:	
Einspeisepunkt*:	ARNOLDSTEIN_RZ_EXP		

Verfügbare Verwendungszwecke (1):	Selektierte Verwendungszwecke (1):
EXPORT_TE	EXPORT

Speichern Abbrechen

Wenn Sie Berechtigungen vergeben möchten, die bereits existieren, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Ebenso können Berechtigungen, welche vom RZF bereits positiv geprüft wurden, nur mehr mittels Enddatum beendet werden, sofern dafür im Hintergrund noch keine Angebote vorhanden sind.

Ungeprüfte Berechtigungen können beliebig verändert werden.

Nach dem erfolgreichen Speichern, finden Sie Ihre eingestellte Berechtigung mit **Status „nicht geprüft“** in der Liste.

EPS Berechtigungen

Eps: Bilanzgruppe: Einspeisepunkt: Verwendungszweck: Status:

Gültig von: Gültig bis: Filter

EPS Berechtigungen (1)	Eps	Bilanzgruppe	Einspeisepunkt	Verwendungszweck	Status	Gültig von	Gültig bis	Details
	GASTRADE_EXT	GASTRADE_BG	ARNOLDSTEIN_RZ_EXP	Export	Nicht geprüft	01.01.2010		

CSV Download Neu

Erst nach der positiven Bestätigung durch den Regelzonenführer ist es möglich, für diesen Ein-/Auspeisepunkt Fahrpläne anzumelden.

Den Status Ihrer Berechtigungen sehen Sie jederzeit in der Liste, dieser ist über die Filterbox einfach zu finden.

EPS Berechtigungen

EPS Berechtigungen

Eps: Bilanzgruppe: Einspeisepunkt: Verwendungszweck: Status:

Gültig von: Gültig bis:

EPS Berechtigungen (6)

Eps	Bilanzgruppe	Einspeisepunkt	Verwendungszweck	Status	Gültig von	Gültig bis	Details
GASTRADE_EXT	GASTRADE_BG	ARNOLDSTEIN_RZ_EXP	Export	Prüfung positiv	01.01.2010		<input type="button" value="Details"/>
GASTRADE_EXT	GASTRADE_BG	ARNOLDSTEIN_RZ_IMP	Import	Prüfung positiv	01.01.2010		<input type="button" value="Details"/>
GASTRADE_EXT	GASTRADE_BG	BAUMGARTEN_RZ_EXP	Export	Prüfung positiv	01.01.2010		<input type="button" value="Details"/>
GASTRADE_EXT	GASTRADE_BG	BAUMGARTEN_RZ_IMP	Import	Prüfung positiv	01.01.2010		<input type="button" value="Details"/>
GASTRADE_OMV_EXT	GASTRADE_BG	OGG_S_EXP	Export	Prüfung negativ	01.01.2010		<input type="button" value="Details"/>
GASTRADE_OMV_EXT	GASTRADE_BG	OGG_S_IMP	Import	Prüfung negativ	01.01.2010		<input type="button" value="Details"/>

EPS Berechtigungen

EPS Berechtigungen

Eps: Bilanzgruppe: Einspeisepunkt: Verwendungszweck: Status:

Gültig von: Gültig bis:

EPS Berechtigungen (2)

Eps	Bilanzgruppe	Einspeisepunkt	Verwendungszweck	Status	Gültig von	Gültig bis	Details
GASTRADE_OMV_EXT	GASTRADE_BG	OGG_S_EXP	Export	Prüfung negativ	01.01.2010		<input type="button" value="Details"/>
GASTRADE_OMV_EXT	GASTRADE_BG	OGG_S_IMP	Import	Prüfung negativ	01.01.2010		<input type="button" value="Details"/>

Bitte beachten Sie, dass für Berechtigungen mit **Status „Prüfung negativ“ KEINE Fahrpläne** an diesen Ein-/Auspeisepunkten angemeldet werden können!!!

Bei Fragen zur EPS-Funktionalität, wenden Sie sich bitte an das Clearing Team der AGCS unter 0043 1 319 0701 486 oder p8er Email an office@agcs.at!